各部の名称とはたらき

ナビゲーション本体(画面モニターを閉じた状態)

現在地ボタン (→ P18.19)

ナビ画面 (現在地以外を表示中) の場合は、 現在地を表示します。

現在地表示中の場合は、登録スケールに変更します。AVソース画面の場合は、現在地画面に切り換えます。

どちらの画面の場合でも、長く押すと一時 的に画面を消すことができます。

メニューボタン (→P19,26)

ナビメニューを表示します。

長く押すと画質調整画面を表示します。

画質調整画面表示中の場合は、長く押すとタッチパネル調整画面を表示します。

音量調整ボタン (→ P17) -

オーディオの音量調整を行います。 押すごとに AV ソースの ON/OFF を切り換えることができます。

-イジェクトボタン *(→ P18,20,22)*

ディスク、SD カードの出し入れや、 画面モニターの角度調整を行うため の操作画面を表示します。

> -**オプションボタン(→ P30)** お好みの機能を割り当てて実行 することができます。

AV ボタン (→ P18)

ナビ画面の場合は、AVソース画面に切り換えます。 AVソース画面の場合は、動作しません。

長く押すと AVソースをOFF にすることができます。 AV ソース OFF 時に長く 押すと AV ソースを OFF にする前の AV ソース画面 を表示します。


- セキュリティインジケータ セキュリティ機能が動作し ている場合は、点滅表示さ せることができます。 詳しくは、「ナビゲーション &オーディオブック」 - 「その 他の設定をする」 - 「セキュ リティ機能を設定する」をご 覧ください。

トラックのダウン/アップや早戻し/早送りなどのオーディオ操作を行います。

フロント AUX 入力端子 (→ P50)

ポータブルブレーヤーなどの外部機器 を接続します。Φ 3.5mm ステレオミ ニブラグを挿入します。

ナビゲーション本体(画面モニターを開いた状態)



ハンズフリー用マイク



現在地画面のタッチキー

渋滞タッチキー (→ P46, 64)

渋滞情報を取得していてルート案内中の場合は、渋滞情報を表示します。ルート案内中でない場合は、規制情報を表示します。

また、長くタッチすると通信機能を使って渋滞情報を取得します。ただし、あらかじめ通信設定や各種設定、ユーザー登録($\rightarrow P12$)などが必要です。



ビュータッチキー (→ P40)

地図の表示方法や向きを選んだり、 一方通行のマークやロゴマークの 表示・非表示を設定できます。 また地図上に表示される文字の拡 大や地図スケールの登録なども行

広域/詳細タッチキー (→ P40)

、地図の表示範囲をおおまかな表示で拡大(広域)したり、 精密な表示で縮小(詳細)した りできます。

ユーザーアイコンタッチキー

パーソナライズ設定 ($\rightarrow P9$) で設定したユーザーアイコンを表示します。

うことができます。

タッチすると、パーソナライズ機能を利用できます。パーソナライズ機能について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「パーソナライズ機能を利用する」をご覧ください。

情報ウィンドウタッチキー

タッチするごとに現在地情報(市区町村名)と AV 情報 (AV ソース名や再生中タイトル名など) を切り換えます。

音量を調整する

オーディオの音量調整方法を説明します。ナビゲーションの案内音量や電話の受話音量、着信音量、操作音の設定は『ナビゲーション&オーディオブック』-「ナビゲーションの音量を設定する」をご覧ください。


1 注意

・車外の音が聞こえにくいと、交通事故の原因となります。安全運転をさまたげないように適度な 音量でお使いください。

∅ メモ

- ・ナビゲーションの案内音声が出力中の場合、音量の調整ができないことがあります。案内音声が出力されていない状態のときに操作してください。
- AV ソースごとの音量の差を調整することもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』ー「オーディオの設定をする」ー「ソースレベルアジャスター設定」をご覧ください。
- ・ナビゲーションの案内音声出力時や電話使用時などに、自動的にオーディオの音を消したり小さくしたりすることもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』ー「ナビゲーションの音量を設定する」ー「消音設定をする」をご覧ください。
- ・オプション設定 $(\rightarrow P30)$ で「MUTE を ON/OFF する」を割り当てている場合は、オプションボタンを押すごとにオーディオの音量を消したり元に戻したりできます。

音量調整ボタンを回す



右に回す 音量が大きくなります。 左に回す 音量が小さくなります。

画面の操作

画面を切り換える

本機は、ナビゲーション画面と AV ソース 画面を切り換えることで、それぞれの機能 を使うことができます。

1 現在地ボタンまたは AV ボタンを押す

押すごとに、現在表示している画面に応じて以下のように切り換わります。

AV ソース画面→ナビゲーション画面




ナビゲーション画面→ AV ソース画面



画面モニターの角度を調整する

画面モニターを見やすい角度に調整して記憶させることができます。

1 イジェクトボタンを押す



2 ■またはにタッチする




■ 画面モニターが一段階ずつ開きます。■ 画面モニターが一段階ずつ閉じます。

∕ メモ

・調整した画面モニターの角度は本機に記憶され、電源を OFF/ON(エンジンスイッチ OFF/ON)しても自動的に調整した角度になります。別の角度にしたい場合は、再度調整してください。

♠ 注意


- 画面モニターの角度調整を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面 モニターに強い力が加わると故障すること があります。
- ・画面モニターの角度調整をするときに、物を 挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いて から調整してください。



画面を消す(ナビスタンバイ)

本機の画面がまぶしい場合など、一時的に 画面を消す(黒い画面にする)ことができ ます。

現在地ボタンを長く押す



一時的に画面が消えます。



∅ メモ

- ・ナビスタンバイは、電源を OFF/ON(エン ジンスイッチ OFF/ON)しても解除されま せん。解除したい場合は、画面にタッチして ください。元の画面に戻ります。
- ・ナビスタンバイ中は、ナビゲーションの音声 案内が出力されません。選択中の AV ソース は、音声のみ出力されます。
- カメラ機能動作時は、一時的にナビスタンバイが解除されます。

画質を調整する

画面の種類ごとに明るさを調整して記憶させることができます。

1 画質を調整したい画面で メニューボタンを長く押す



2 お好みに合わせて設定する



黒の濃さ

- □(白)白の濃度が強くなります。
- (黒) 黒の濃度が強くなります。

コントラスト

個白黒の差が小さくなります。同白黒の差が大きくなります。

明るさ <u>闘</u>

暗くなります。

明明るくなります。

色温度

- (赤) 暖色系が強くなります。
- (青) 寒色系が強くなります。

色の濃さ (カメラ映像のみ)

色合い (カメラ映像のみ)

- (赤) 赤くなります。
- (緑) 緑になります。

ディスクの出し入れ

🚺 注意


- 画面モニターの開閉を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い力が加わると故障することがあります。
- ・画面モニターの開閉をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまったときは、挟まった物を取り除いてから開閉してください。
- 8cm ディスクには対応しておりません。また、アダプターを装着した8cm ディスクも絶対に使用しないでください。



画面モニターを開閉するときは、指などを挟まれないようにご注意ください。特にお子様に はご注意ください。ケガの原因となることがあります。

ディスクの入れかた

1 イジェクトボタンを押す




2 ディスク挿入にタッチする



画面モニターが開きます。

3 ディスクを差し込む



ディスクを途中まで差し込むと自動的に引き込まれ、画面モニターが閉じます。

ディスクの取り出しかた


1 イジェクトボタンを押す



2 ディスクイジェクトに タッチする



画面モニターが開き、ディスクが自動的に押し出されます。



ディスクが途中まで押し出された状態でもうー度イジェクトボタンを押すと、ディスクが自動的に引き込まれ、画面モニターが閉じます。

3 ディスクを取り出し、イ ジェクトボタンを押す

画面モニターが閉じます。

SDカードの出し入れ

タメモ

- miniSD™カード、microSD™カードには、市販されている専用のアダプターが必要となります。
- ・パソコンリンクソフト「NAVI OFFICE | (→ P65) をご利用になる場合は、パソコンリンクソフト 「NAVI OFFICE」用としてのSDカードが必要です。
- •SDカードをご利用の際は、別売でSDカードをご用意しております。弊社では、8GバイトSDス ピードクラス4以上のパナソニック製・東芝製SDHCカードを推奨しております。


注意

- 本機で使用しているときにSDカードのデータが消失しても、消失したデータの保障については ご容赦ください。
- 画面モニターの開閉を手動または工具を使って無理に行わないでください。画面モニターに強い 力が加わると故障することがあります。
- ・画面モニターの開閉をするときに、物を挟まないようにご注意ください。物が挟まってしまった。 ときは、挟まった物を取り除いてから開閉してください。
- SD カードの出し入れを無理に行うと、本機やSD カードが破損する恐れがあります。ご注意ください。
- SD カードの挿入口には、SD カード以外のものを挿入しないでください。コインなどの金属物を 挿入した場合、内部回路が破損し故障の原因となります。
- 安全のため、走行中はSDカードの出し入れはしないでください。

画面モニターを開閉するときは、指などを挟まれないようにご注意ください。特にお子様に Line はご注意ください。ケガの原因となることがあります。

SDカードの入れかた

イジェクトボタンを押す




SDカード挿入にタッチ する



画面モニターが開きます。

カチッ"と音がするまで SD カードを差し込む



||夕||メモ

本機をご購入後はじめて SD カードを挿入 すると、SD カード登録確認メッセージが表 示されます。パソコンリンクソフト 「NAVI OFFICE 用としてお使いになるSDカード の場合ははいにタッチしてください。それ 以外の用途 (例えば知人から一時的に借り た場合など)でお使いになる SD カードの場 合はいいえにタッチしてください。詳しくは、 「パソコンリンクソフト」(→P65)をご覧ください。

4. イジェクトボタンを押す


画面モニターが閉じます。

1 注意


• SD カードが完全に挿入されていない状態でイジェクトボタンを押すと画面モニターを閉じることができません。また、その際に SD カードの正しい挿入を促すメッセージと音声が案内されます。確実に SD カードを挿入してからイジェクトボタンを押してください。

SDカードの取り出しかた

イジェクトボタンを押す




2 SDカード取り外しに タッチする




画面モニターが開きます。

3 "カチッ" と音がするまで SDカードを押し込んで離す



SDカードが押し出されます。



SD カードをまっすぐ引き 抜き、イジェクトボタンを 押す

画面モニターが閉じます。

1 注意

- SDカードを完全に取り出していない状態でイジェクトボタンを押さないでください。カードを破損させるおそれがあります。また、SDカードは中央部をゆっくりと押して、まっすぐ取り出してください。
- 取り出した SD カードは、専用ケースに入れるなどして、保管してください。また、誤ってお子様が飲み込むなどのことが無いように、保管場所にもご配慮ください。


リスト画面の操作

本機では、使っている機能に応じていろいろなリスト画面が表示されます。それぞれの使いかたを覚えておくと便利です。

基本的なリストの操作

- タブ

それぞれのタブに分類されたリスト の先頭行を表示します。



-リスト項目

目的の項目を選んでタッチします。

リストバー


リスト項目量の目安とリストの現 在位置を示します。

- ページ送りタッチキー

タッチするとリストをページ送りし ます。

50音タブ付きリストの操作

サイドマップなし



50 音タブ

選んだタブの先頭からリスト表示します。 (あ→か→さ→た→な) 同じタブに繰り返しタッチすると、音送

りでリスト表示します。 (あ→い→う→ネ→お)

サイドマップあり



– タブ送り

サイドマップが表示されている 場合は、50音タブが省略表示されます。タッチするごとに隠れている50音タブを表示します。

ポップアップメニューの操作



-**ポップアップメニュー** 選んだ項目に選択肢がある 場合に表示されます。

チェックタイプリストの操作



チェックマーク

タッチするとチェックマークが 表示され、選択中であることを 示します。もう一度タッチする とチェックマークが消え、選択 が解除されます。

インジケーター付きリスト の操作



インジケーター

タッチするとインジケーターが点灯 し、選択中であることを示します。も う一度タッチするとインジケーター が消灯し、選択が解除されます。

各種メニューの表示


本機のいろいろな機能を使うには、各種メニュー画面を表示して操作します。 各メニューの操作について、詳しくは*『ナビゲーション&オーディオブック』をご*覧ください。

ナビメニューの表示

ナビゲーションに関するメニューを操作したいときは、ナビメニューを表示します。

ナビゲーション画面に切り 換える (→ P18)

2 メニューボタンを押す



ナビメニューが表示されます。



| エコ運転診断 | エコ運転度やエコスコア(エ |
|--------|-------------------------------|
| | コ運転診断結果)の確認を |
| | 行うメニューです。 <i>(→ P26)</i> |
| 目的地 | 目的地や場所を探すための |
| | メニューです。 <i>(→P27)</i> |
| 設定・編集 | ナビゲーションやオーディオ |
| | ナビゲーションやオーディオ のさまざまな設定などを行 |
| | うためのメニューです。(→ |
| | P27) |

| 携帯電話 | 携帯電話を使うためのメ | |
|-------|--------------------------|--|
| | ニューです。 <i>(→P27)</i> | |
| 情報 | 渋滞情報や本機のシステム | |
| | 情報など、各種情報に関す | |
| | るメニューです。(<i>→ P28</i>) | |
| ルート編集 | 案内中ルートの編集に関す | |
| | るメニューです。 | |
| ルート消去 | 案内中のルートを消去(中 | |
| | 止) します。 | |

エコ運転診断メニュー



| エコスコア | 現在地画面にエコスコア |
|--------|-------------|
| | を表示します。 |
| エコ運転度 | 現在地画面にエコ運転度 |
| | を表示します。 |
| エコプライズ | エコプライズのサムネイ |
| | ル画面を表示します。 |
| 燃費設定 | エコルート表示の計測の |
| | 基準となる燃費設定を行 |
| | います。 |
| エコ表示設定 | タッチするごとに、現在 |
| | 地画面でのエコ表示を |
| | ON/OFF します。 |

目的地メニュー



| | |
|---------|------------|
| 自宅 | 自宅を目的地に設定し |
| | ます。自宅が登録され |
| | ていない場合は自宅登 |
| | 録画面になります。 |
| 電話番号 | 電話番号を入力して場 |
| | 所を探します。 |
| 住所 | 住所を入力して場所を |
| | 探します。 |
| 登録地 | 登録してある場所から |
| | 探します。 |
| 名称 | 名称を入力して場所を |
| | 探します。 |
| ジャンル | ジャンルを指定して場 |
| | 所を探します。 |
| 周辺施設 | 自車またはルート周辺 |
| | の施設を探します。 |
| 検索履歴 | 今までに探した場所の |
| | 履歴から探します。 |
| 通信コンテンツ | 通信を利用して、取得 |
| | したガソリンスタンド |
| | の価格情報、駐車場の |
| | 満車・空車情報を探し |
| | ます。 |
| マップコード | 目的地のマップコード |
| | を入力して場所を探し |
| | ます。 |

タメモ

・通信機能をお使いになる場合は、あらかじめ Bluetooth 機器の接続が必要です。詳しく は『ナビゲーション&オーディオブック』-「通 信設定をする」をご覧ください。

設定・編集メニュー



| ナビデータ編集 | 登録地や走行軌跡など、 |
|---------|-----------------|
| | 本機のデータの編集や |
| | 消去を行います。 |
| ナビ機能設定 | ナビゲーション機能の |
| | 設定を行います。 |
| イージーセット | 画面の案内に従って、 |
| アップ | 本機の基本設定を行い |
| | ます。 |
| オーディオ設定 | オーディオ機能の設定 |
| | を行います。 |
| ソース別設定 | 各 AV ソース別に機能 |
| | を設定します。 |
| システム設定 | セキュリティやカメ |
| | ラ、オプションボタン、 |
| | Bluetooth 設定、設定 |
| | の初期化を行います。 |
| リアルタイム | リアルタイムプローブ |
| プローブ設定 | を利用するための初期 |
| | 登録や情報送受信など |
| | の設定を行います。 |
| 調整補正 | ナビゲーションの音量 |
| | の調整や、自車位置の |
| | 修正などを行います。 |
| 車両情報設定 | 車両情報の設定を行い |
| | ます。 |

携帯電話メニュー



| ダイヤル発信 | 電話番号を入力して電話 |
|---------|--------------|
| | をかけます。 |
| メモリダイヤル | メモリダイヤルデータを |
| | 利用して電話をかけます。 |
| 発着信履歴 | 発着信の履歴を利用して |
| | 電話をかけます。 |
| リダイヤル | リダイヤル機能を利用し |
| | て電話をかけます。 |
| 編集・消去 | 携帯電話データの編集・消 |
| | 夫を行うことができます。 |

情報メニュー




| 渋滞情報 | 渋滞情報の確認や取得 |
|----------|--------------|
| | ができます。 |
| データバージョン | 本機に収録された地図 |
| 表示 | データと検索データの |
| | バージョンを確認でき |
| | ます。 |
| 画像表示 | SD カードに保存された |
| | 画像を表示できます。 |
| システム情報 | センサー学習の状況や |
| | 本機に接続された機器 |
| | の情報を確認できます。 |
| 天気予報 | 天気予報データを取得 |
| | します。 |

オーディオ設定メニューの 表示

オーディオに関するメニューを操作したい ときは、オーディオ設定メニューを表示し ます。

メニューボタンを押す



2 設定・編集にタッチする



3 オーディオ設定にタッチする



オーディオ設定メニューが表示されます。



| フェーター | -/ |
|-------|----|
| バランス፤ | 设定 |

前後左右の音量バラン スを設定します。

ラウドネス設定

小さな音量で聴いてい るときに、低・高音の不 足感を補正し、メリハリ のある音に設定します。

イコライザー設定あらかじめ用意された 音響調整値(イコライ ザーカーブ)を使用し たり、お好みで調整値 を変更します。

ソースレベル

AV ソースを切り換えた アジャスター設定際に、音量の大きさに違 いが出ないよう、FMの 音量を基準にして各 AV ソースの音量の差をそろ えるよう設定します。

ショートカットメニュー

ナビでよく使う機能を集めたメニューが ショートカットメニューです。ショートカッ トメニューは、表示している画面の状態に よって内容が異なります。

地図をスクロールまたは 場所を探す



スクロールした場所でのショートカットメニュー



ここを登録する

スクロール位置を本機に 登録します。

周辺施設を探す

ガソリンスタンドや駅な ど探したい施設を、スク ロール位置周辺から探し ます。

ここへ行く

スクロール位置までの ルートを探索します。

検索した場所でのショートカットメニュー



情報

検索した場所の名称や住 所、電話番号などの情報 を表示します。

ここを登録する検索した場所を本機に登 録します。

周辺施設を探すがガソリンスタンドや駅な ど探したい施設を検索し た場所周辺から探します。

ここへ行く

検索した場所までのルー トを探索します。

∥ メモ


場所を検索したあとに地図をスクロールさせ ると 検索地点に戻る が表示されます。タッ チすると、スクロールする前の地点に戻り ます。

オプションボタンの操作

あらかじめよく使う機能などをお好みに合わせて設定しておくことで、かんたんな操作で実行させることができます。

オプション設定をする

- **1** ナビゲーション画面に切り 換える (→ P18)
- 2 メニューボタンを押す



3 設定・編集 にタッチする



4 システム設定 にタッチする



5 オプション設定にタッチする



6割り当てたい機能を選んで タッチする




オプションボタンに設定できる項目

| カフノコン ル | ノンに政定しても現日 |
|----------------------|---|
| 機能 | 動作内容 |
| TVにする | TV ソースを ON にします。 |
| VICS 図形情報画 面を表示する | VICS 図形情報画面を表示します。 |
| MUTE を ON/OFF する | 一時的にオーディオの音量 を消したり(ON)、元に戻 したり(OFF)します。 |
| 音量設定画面を表 示する | 音量設定画面を表示します。 |
| 自宅へ帰る | 自宅までのルートを 1 本だ け探索します。 |
| ソースを換える | AV ソースを順番に切り換え ます。 |
| ソースを OFF に する | AV ソースを OFF にします。 |
| リダイヤル | 直前にかけた相手へ電話を かけます。 |
| ルート編集画面を 表示する | ルート編集画面を表示します。 |
| ロゴマーク表示を 切り換える | ロゴマークの表示 / 非表示 を切り換えます。 |

オプションボタンを使う

設定した機能を実行したい 場面でオプションボタンを 押す



オプションボタンに割り当てられた機能を実行します。

ワイプの操作

画面をタッチしたまま指を上下左右にスライドするだけでナビゲーションやオーディオの一部機能を操作することができます。

1 ワイプ反応エリアにタッチ する

例:CD



ワイプ反応エリア

タメモ

- ワイプ反応エリアは、表示された画面によって異なります。
- ワイプ反応エリア内であれば、画面のどこを タッチしてもワイプ操作を行えます。

操作ガイドが表示されます。



操作ガイド

2 画面をタッチしたまま、実行したい機能の方向へ指をスライドして離す





選んだ機能が拡大表示され、機能が動作します。

ワイプ操作が可能な画面と各操作内容は次ページを参照ください。

ワイプ操作一覧

| | 操作画面 | 動作 |
|--------|-------------------------------|---|
| ナビゲーショ | 交差点案内図 | →ワイプ: 交差点案内図の表示解除↓ワイプ: 次の案内地の表示 |
| | 渋滞考慮オートリルート | ◆ワイプ:元ルートで案内 ◆ワイプ:新ルートで案内 |
| ョン | 通行止め考慮オートリルート | ↓ ワイプ:通行止めを確認 |
| オーディ | 交通情報 | ◆ワイプ: 1 620kHz 受信 →ワイプ: 1 629kHz 受信 ↑ワイプ: ミュート解除 ↓ワイプ: ミュート |
| | ラジオ /TV | ◆ワイプ: チャンネルダウン →ワイプ: チャンネルアップ ↑ワイプ: ミュート解除 ↓ワイプ: ミュート |
| | DISC (CD、ROM)/Bluetooth Audio | ←ワイプ:トラックダウン→ワイプ:トラックアップ↑ワイプ:ミュート解除↓ワイプ:ミュート |
| オ | SD/USB | ◆ワイプ:ファイルダウン →ワイプ:ファイルアップ ↑ワイプ:ミュート解除 ↓ワイプ:ミュート |
| | iPod | ◆ワイプ: チャプターまたはトラックダウン →ワイプ: チャプターまたはトラックアップ ↑ワイプ: ミュート解除 ↓ワイプ: ミュート |
| | VTR/ フロント AUX/AUX | ◆ワイプ:ミュート解除 ◆ワイプ:ミュート |
| 携帯電話 | 電話着信中 | ◆ワイプ:電話を切る →ワイプ:電話に出る |

タメモ

・電話機能をお使いになる場合は、あらかじめ、通信設定を行ってください。通信設定について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「通信設定をする』をご覧ください。